



Konfigurationsadapter für Basiszähler

- ✓ Zur Konfiguration von EMH Basiszählern eBZD und eHZ-N mit der Konfigurationssoftware EMH BZ-Tool

Der Konfigurationsadapter besteht aus mehreren Komponenten und ist bestimmt zur Anwendung durch Fachleute ausschließlich in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für ebensolche Zwecke. Einsatz nur im Innenbereich!

Mit dem Konfigurationsadapter und der dazugehörigen Software (EMH BZ-Tool) lassen sich die folgenden Konfigurationen vornehmen:

- Allgemeine Einstellung, u.a. der Anzeige, schützenswerte Daten
- Änderung der PIN
- Auslesen der Logbücher
- Lesen von signierten Zählerständen
- Einstellungen zur DTF (Doppeltariffunktion)

Das Set besteht aus:

- USB/RS485-Konverter (inkl. Treiber-CD)
- Sub-D / RJ12 Umsetzer
- LMN-Kabel
- Spannungswandler
- USB-Verlängerungskabel
- Kurzanleitung zum Konfigurationsadapter für Basiszähler



EGS

GmbH & Co. KG

Neu-Galliner Weg 1
19258 Gallin
GERMANY

Tel. +49 38851 326-0
Fax +49 38851 326-1129

E-Mail info@egs-metering.com
Web www.egs-metering.com



Stand: 13.06.2016
EGS-Konfi-Adpt.-DAB-D-1.00